

کدهای خطای ماشین لباسشویی سامسونگ

کد خطای E1,E7,1C ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور E1,E7,1C لباسشویی سامسونگ: سنسور سطح آب

رفع عیب ارور E1,E7,1C لباسشویی سامسونگ:

دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید.

دوباره دستگاه را روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.

کد خطای E,3E1,3E2,3E3,3E4,bE,3C3 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور E,3E1,3E2,3E3,3E4,bE,3C3 لباسشویی سامسونگ: موتور

رفع عیب ارور E,3E1,3E2,3E3,3E4,bE,3C3 لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و سپس

30 ثانیه صبر کنید. دوباره دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.

کد خطای E4,E1,4C ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور E4,E1,4C لباسشویی سامسونگ: تامین آب

رفع عیب ارور E4,E1,4C لباسشویی سامسونگ: اطمینان حاصل کنید که شیر آب باز و به درستی وصل

شده است، شلنگ آب مسدود نشده است، شیر آب یخ زده نیست و ماشین لباسشویی با فشار آب کافی کار می

کند. فیلتر ورودی را در انتهای شیر آب بررسی کنید. پاک کردن سوراخ فیلتر که ممکن است مسدود شود.

کد خطای E1,4E2,4Ed,H1,HE,4C2,HC,CE,E84 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور E1,4E2,4Ed,H1,HE,4C2,HC,CE,E84 لباسشویی سامسونگ: دمای آب

رفع عیب ارور E1,4E2,4Ed,H1,HE,4C2,HC,CE,E84 لباسشویی سامسونگ: شلنگ آب خود را به یک منبع سرد متصل کنید و نه یک منبع گرم. آب سرد معمولاً با یک شیر آب آبی نشان داده می شود.

کد خطای E, E2, 5C5 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور E, E2, 5C5 ماشین لباسشویی سامسونگ: زهکشی

رفع عیب ارور E, E2, 5C5 لباسشویی سامسونگ: فیلتر پمپ زهکشی را تمیز کرده و هرگونه انسداد یا گرفتگی را از بین ببرید. چک کردن شیلنگ تخلیه برای رفع هر انسداد. اطمینان حاصل کنید که شلنگ تخلیه یخ زده یا مسدود نشده است ، به درستی بر اساس نوع اتصال قرار گرفته است و شیلنگ تخلیه راه به سیستم تخلیه برده است.

کد خطای E8 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور E8 لباسشویی سامسونگ: جریان آب

رفع عیب ارور E8 لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید. دوباره دستگاه را روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.

کد خطای C8 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور C8 لباسشویی سامسونگ: سنسور MEMS

رفع عیب ارور C8 لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و چرخه را دوباره راه اندازی کنید.

کد خطای E1, PH1, 9E2, Plo, AE9 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور E1, PH1, 9E2, Plo, AE9 لباسشویی سامسونگ: برق وصل نیست

رفع عیب ارور E1, PH1, 9E2, Plo, AE9 ماشین لباسشویی سامسونگ: لطفا دستگاه را در شبکه برق خاموش کنید، سپس 30 ثانیه صبر کنید تا دوباره آن را روشن کنید. دستگاه خود را به طور مستقیم به برق اتصال دهید. اگر دستگاه شما هنوز برق ندارد، ممکن است لازم باشد فیوز را تعویض کنید.

کد خطای AC, AE, E13, AC6 ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور AC, AE, E13, AC6 لباسشویی سامسونگ میپردازیم

علت ارور AC, AE, E13, AC6 ماشین لباسشویی سامسونگ: اخطار مخابرات

رفع عیب ارور AC, AE, E13, AC6 لباسشویی سامسونگ: بسته به حالت، دستگاه ممکن است به طور خودکار به عملیات عادی بازگردد. دستگاه را خاموش کنید و چرخه را دوباره راه اندازی کنید.

کد خطای bE1, E12, bE2, E14, bE3, E18 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور bE1, E12, bE2, E14, bE3, E18 لباسشویی سامسونگ: دکمه ها

رفع عیب ارور bE1, E12, bE2, E14, bE3, E18 لباسشویی سامسونگ: بررسی کنید که کدام یک از دکمه ها چسبیده باشند. دستگاه را از برق جدا نکنید و دکمه ها را با پارچه ملایم تمیز کنید.

کد خطای DDC ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور DDC لباسشویی سامسونگ: درب

رفع عیب ارور DDC ماشین لباسشویی سامسونگ: این پیام ظاهر می شود هنگامی که درب اضافه را بدون فشار دادن Start / Pause باز می کنید.

کد خطای dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC لباسشویی سامسونگ: درب

رفع عیب ارور dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC لباسشویی سامسونگ: چک کنید که درب به طور کامل بسته شده است، و هیچ چیز در درب گیر نکرده است. این کد ممکن است به خاطر اینکه دستگاه بیش از حد پر بار باشد، ظاهر شود.

کد خطای dE2 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور dE2 لباسشویی سامسونگ: کلید روشن / خاموش

رفع عیب ارور dE2 لباسشویی سامسونگ: لطفا دستگاه را از برق جدا کنید، 5 دقیقه صبر کنید و سپس دوباره امتحان کنید.

کد خطای FE ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور FE لباسشویی سامسونگ: فن

رفع عیب ارور FE ماشین لباسشویی سامسونگ: لطفا با مرکز خدمات مشتری سامسونگ در آرتا سرویس تماس بگیرید.

کد خطای HE1, E5, 6E ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور HE1, E5, 6E ماشین لباسشویی سامسونگ: گرم کننده

رفع عیب ارور HE1, E5, 6E لباسشویی سامسونگ: لطفا با مرکز خدمات مشتری سامسونگ تماس بگیرید.

کد خطای HE2 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور HE2 لباسشویی سامسونگ: گرم کننده خشک کن

رفع عیب ارور HE2 ماشین لباسشویی سامسونگ:

بخش خشک کن به دلایل ایمنی بسته شده است، زیرا سنسورهای دما تشخیص دادند که دمای خشک کن خیلی زیاد است و معمولاً به کاهش جریان هوا مربوط می شود. در ماشین لباسشویی باید به اندازه کافی فضا باشد تا آب و مواد شوینده در اطراف حرکت و به طور کامل به لباس نفوذ کند. درب باید بتواند آزادانه بسته شود. بعضی از لباس ها مناسب نیستند در خشک کن خشک شوند، زیرا گرمای زیاد نیز می تواند سیستم خشک کن را مسدود کرده و جریان هوا را محدود کند.

قبل از استفاده از ماشین لباس شویی همیشه برچسب پارچه را روی لباس خود چک کنید. بعضی از لباس ها مناسب نیستند در خشک کن خشک شوند زیرا گرمای زیاد نیز می تواند سیستم خشک را مسدود کند و جریان هوا را محدود کند. قبل از استفاده از ماشین همیشه برچسب پارچه را روی لباس خود چک کنید. این کاهش جریان هوا باید توسط یک تکنسین مورد بررسی قرار گیرد و مجدداً تنظیم شود.

کد خطای HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور HE3 لباسشویی سامسونگ: عملکرد بخار

رفع عیب ارور HE3 لباسشویی سامسونگ: عملکرد بخار به طور معمول کار نمی کند و توسط تکنسین نیاز به بازدید و بررسی دارد.

کد خطای LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 ماشین لباسشویی سامسونگ: سطح آب پایین شناسایی شده است.

رفع عیب ارور LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 ماشین لباسشویی سامسونگ: لطفاً بررسی کنید که سطح شلنگ تخلیه پایین تر از پایه ماشین لباسشویی نیست. اطمینان حاصل کنید که انتهای شلنگ تخلیه روی کف

قرار گرفته و مسدود نشده است. شما همچنین باید نشت آب را بررسی کنید. اگر نشانه ای از آب وجود نداشته باشد، لطفاً برق را خاموش و دوباره وصل کنید.

کد خطای HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: HOT

علت ارور HE3 لباسشویی سامسونگ: دستگاه خیلی گرم است.

رفع عیب ارور HE3 لباسشویی سامسونگ: فن دستگاه به کارکردن ادامه خواهد داد تا زمانی که دستگاه به اندازه کافی برای شستن خنک شود. هنگامی که آن را سرد کرده، درب باز خواهد شد.

کد خطای t1, t2, tSt ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور t1, t2, tSt لباسشویی سامسونگ: حالت آزمون

رفع عیب ارور t1, t2, tSt لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید. دوباره دستگاه را روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.

کد خطای OE, OF, E3, OC ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور OE, OF, E3, OC لباسشویی سامسونگ: (سریز) پودر شستشو بیش از حد وجود دارد/ مایع ممکن است اضافه شده باشد.

رفع عیب ارور OE, OF, E3, OC لباسشویی سامسونگ: خاموش کردن دستگاه، 30 ثانیه صبر کنید و سپس آن را دوباره روشن کنید. پمپ تخلیه باید ماشین لباسشویی را تخلیه کند.

کد خطای Sud ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور Sud ماشین لباسشویی سامسونگ: کف بیش از اندازه شناسایی شده است.

رفع عیب ارور Sud ماشین لباسشویی سامسونگ: دستگاه معمولاً این خطا را خود مرتفع می‌کند. با این حال باید چرخه "Eco drum clean" (بعضی از مدل‌ها) یا یک چرخه پارچه نخی (90 cotton) درجه سانتیگراد را بدون هیچ نوع مواد شوینده یا شستشو اجرا کنید. اگر همچنان ادامه دارد، فیلترها و شیلنگ‌ها را جهت انسداد بررسی کنید، سپس یک چرخش برای تخلیه آب باقی مانده در دستگاه اجرا کنید.

کد خطای tE, EC, tE1, tE2, tE3 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور tE, EC, tE1, tE2, tE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: حسگر دما

رفع عیب ارور tE, EC, tE1, tE2, tE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید. دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.

کد خطای UC ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور UC ماشین لباسشویی سامسونگ: نوسان در ولتاژ منبع تغذیه

رفع عیب ارور UC ماشین لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید. دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید اگر هنوز نشان داده شده است بررسی کنید که آیا برق به درستی تامین شده و سیم برق وصل شده است.

کد خطای UE, E4, Ub ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور UE, E4, Ub ماشین لباسشویی سامسونگ: ماشین دارای بار نامتعادل است.

رفع عیب ارور UE, E4, Ub ماشین لباسشویی سامسونگ: بارگیری مجدد با اضافه کردن یا حذف موارد برای اطمینان از اینکه بار ماشین متعادل شده است. اطمینان حاصل کنید که ماشین لباسشویی روی سطح صاف و پایدار است.

